



Display wird auf die Unterseite der Leiterplatte montiert

P- und SWR-Meter

* 2007, DL5MEA
* Update 2020, DK9MAT

PA-2 - SWR Meter
01.11.2020 19:23:57
Sheet: 1/1